

隔离分压器接线:

1. 隔离分压器到弧压控制器的接线必须采用两芯屏蔽线，并且和起弧开关信号分开。
2. 等离子电源和弧压控制器必须严格接地。
3. 对于部分厂家没有预留弧压引出线的等离子电源。其弧压必须取自高频引弧级前（或咨询等离子电源厂家）。
4. 隔离分压器的安装位置及各连接线应尽量远离等离子高频发生器，输入输出线分开布置。
5. 弧压接线严格对应隔离分压器上的正负级。

